

Mini Keyboard With Air Mouse

迷你键盘+体感飞鼠


Model (型号): KP-810-30HS

(User Manual)
使用说明书


Rev.1.0

使用说明

1. 开机



1.1 打开电池盖




1.2. 拿出接收器



1.3. 盖上电池盖

1.4. USB接收器插入
电脑的USB端口




2. 配对:同时按下" \equiv " + " $\text{OK}_{(A)}$ "键LED1灯闪烁,此时将接收器插到电脑或Android设备USB接口上,LED1停止闪烁,表示配对成功.

注意:键盘出厂已配对好,不必重新配对.当键盘无法正常工作请使用以上步骤配对.

3. 充电

当键盘未进行任何操作时,LED1灯突然闪烁,说明键盘要进行充电,用USB线将键盘与电脑连接好,LED1红色指示灯会亮起来,在充电过程中,LED1指示灯会长亮.当键盘电充满时LED1指示灯熄灭,此时将USB线从电脑上拔下来.

键盘功能描述



红外学习

该键盘具有红外学习功能，可以学习其它遥控器的源代码，当作其它家用电器的遥控器使用，如电视，DVD/CD和空调等。以电视的遥控器为例说明如何使用键盘的红外学习功能：

1. 按一下TV键,从2.4G模式切换到红外模式;
2. 按TV键约3秒,LED2灯慢闪,遥控器进入学习模式;
3. 当键盘和电视遥控器的红外发射端对准后,按电视遥控上要学习的按键例如:"电源"键,此时键盘右上角LED2灯快闪,表示电视遥控的码值已发出;
4. 然后按一下设备上对应的要学习的按键,此时右上角LED2灯变成慢闪,表示该按键学习成功,可以继续学习另外的按键
5. 按键都都已学习成功后按一下"TV"键可退出学习模式.

飞鼠校准

当光标出现漂移的情况,请按照以下步骤操作:

把键盘平放在桌面上,同时按下 $\equiv + \blacktriangleright$ 键,LED1蓝灯快闪(约6s),LED1灯自动熄灭,校准完成.



中文网站



English Website